

Farmers Funday - My First Sound Puzzle

Model Number:
151110E001



For more developmental information and playing tips, please visit:
www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd.
Korendijk 5, NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.



12M+

E51111ISO68 OA

Farmers Funday - My First Sound Puzzle

INSTRUCTION GUIDE

Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.

IMPORTANT:

- Adult assembly required. Philips screwdriver required (not included).
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Remove all packaging materials before use.
- WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children.if you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- Uses 2 X AAA (1.5 v) batteries (not included).



For customer service information please visit our website:
www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj instrukcje przed użyciem, postępuj zgodnie z ich zaleceniami i zachowaj jako odniesienie.

WAŻNE:

- Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Wymagane użycie śrubokrętu krzyżakowego (nie załączono).
- Nie wolno modyfikować lub zmieniać tego produktu w żaden sposób.
- Nie należy zostawiać dzieci bez opieki na żaden okres czasu.
- Przed użyciem usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- OSTRZEŻENIE:** Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Nowe i zużyte baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Jeśli zaistnieje obawa, że dziecko połknęło baterię lub są one wewnątrz jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne informacje na temat baterii:

- Zalecamy używanie baterii alkalicznych ze względu na ich dłuższy czas eksploatacji.
- Nie należy mieszać starych baterii z nowymi.
- Nie należy używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie należy ponownie ładować baterii jednorazowych.
- Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy go wyjąć z urządzenia.
- Akumulatory muszą być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego, zgodnie z zaleceniami.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz baterii nowych i używanych.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznakowaniem polaryzacji.
- Nie wolno zwierzać styków zasilających.
- Przed włożeniem baterii do urządzenia należy upewnić się, że powierzchnia styków jest czysta i jasna.
- Baterie muszą być wymieniane przez osoby dorosłe (śrubokręt nie wchodzi w skład zestawu).
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
- Nie wolno palić baterii. Baterie należy utylizować w bezpieczny i odpowiedni sposób.
- Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Klienta w sprawie urządzenia elektronicznego należy wymienić baterie na nowe i sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo.
- Po zakończeniu okresu użytkowania produkt/baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Wykorzystuje 2 baterie AAA (1,5 V) (brak w zestawie).



Aby uzyskać więcej informacji odwiedź nas na stronie internetowej:
www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внимательно прочтите инструкцию, следуйте указаниям и сохраните ее для будущего использования.

ВНИМАНИЕ:

- Требуеt сборки взрослыми людьми. Требуется крестовая отвертка (не входит в комплект).
- Ни в коем случае и никоим образом не видоизменяйте и не переделывайте данное изделие.
- Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.
- Перед использованием снимите все упаковочные материалы.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Немедленно утилизируйте использованные батареи. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена или введена в какую-либо часть тела, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Другая информация о батарееке:

- Для увеличения срока службы рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.
- Обычные (не аккумуляторные) батарейки не подлежат перезарядке.
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки необходимо вынуть из устройства.
- Аккумуляторные батарейки следует заряжать только под присмотром взрослых.
- Используйте только рекомендованные батарейки или батарейки эквивалентного типа.
- Запрещается смешивать разные типы батареек, а также новые и использованные батарейки.
- Батарейки следует вставлять с соблюдением полярности.
- Запрещается замыкать клеммы питания накоротко.
- Перед установкой батареек убедитесь, что все контактные поверхности чистые и блестящие.
- Замену батареек могут выполнять только взрослые (отвертка не входит в комплект поставки).
- Разряженные батарейки необходимо извлечь из изделия.
- Не сжигайте батарейки. Утилизируйте батарейки безопасным и надлежащим образом.
- Прежде чем обращаться в отдел по работе с потребителями с жалобами на работу электроники, установите новые батарейки и повторите попытку.
- По истечении срока службы утилизируйте изделие/батарейки, сдав их в соответствующий приемный пункт.
- Работает от 2 батареек типа AAA (1,5 V) (не входят в комплект).



Дополнительную информацию по детскому развитию и советы по играм с малышами можно найти на сайте: www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle

KULLANMA TALIMATI


Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız.

ÖNEMLİ:

- Yetişkin tarafından monte edilmektedir. Yıldız tornavida gerektirir (ürünle verilmmez).
- Bu ürünün herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
- Çocuğunuzu hiçbir zaman tek başına bırakmayın.
- Kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- UYARI:** Kullanılmış pilleri hemen atın. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir yerinin içine yerleştirildiğini düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım isteyin.

Diğer pil bilgileri:

- Daha uzun pil ömrü için alkalın pilleri kullanmanızı tavsiye ederiz
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Alkali, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri birlikte kullanmayın.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce üniteden çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmektedir.
- Yalnızca önerilenle aynı veya eş değer tipteki pilleri kullanın.
- Farklı tipteki piller veya yeni ve kullanılmış piller birlikte kullanılmamalıdır.
- Piller doğru kutuplar dikkate alınarak takılmalıdır.
- Besleme terminallerine kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri takmadan önce tüm temas yüzeylerinin temiz ve parlak olduğundan emin olun.
- Piller yalnızca yetişkinler tarafından değiştirilmelidir (tornavida dahil değildir).
- Tüklenen piller üründen çıkarılmalıdır.
- Pilleri yakmayın. Pilleri güvenli ve uygun bir şekilde atın.
- Elektronik cihazlarla ilgili olarak Tüketici ilişkilerini aramadan önce yeni pil takarak işlevi yeniden deneyin.
- Kullanım ömürlerinin sonunda, ürünü/pilleri uygun bir toplama noktasına atın.
- 2 adet AAA (1,5V) pil kullanır (dahil değildir).



Gelişimle ilgili daha fazla bilgi ve oyun ipuçları için aşağıdaki adresi ziyaret edin: www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle

ИНСТРУКЦИЯ

Прочетете инструкциите преди употреба и ги спазвайте. Запазете ги за справка.

ВАЖНО:

- Изисква се спгобяване от възрастен. Необходима е отвертка Филипс (не е включена).
- Не променяйте и не преправяйте този продукт по какъвто и да било начин.
- Не оставайте децата си без надзор.
- Отстранете всички опаковъчни материали преди употреба.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Изхвърлете употребяваните батерии веднага. Дръжте новите и използваните батерии далече от деца. Ако смятате, че батериите може да са погълнати или вътре в коята и да е част от тялото, потърсете незабавна медицинска помощ.

Друга информация за батерията:

- Препоръчваме алкални батерии за по-дълъг живот на батерията
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглерод-цинк) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии.
- Неакумулаторните батерии не трябва да се презареждат.
- Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от уреда преди зареждане.
- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под наблюдение на възрастен.
- Използвайте само батерии от същия или еквивалентен тип, както се препоръчва.
- Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват
- Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет.
- Захранващите клеми не трябва да се свързват накъсо.
- Проверете дали всички контактни повърхности са чисти и светли, преди да поставите батериите.
- Батериите трябва да се сменят само от възрастни (отвертката не е включена).
- Изтощените батерии трябва да се отстраняват от продукта.
- Не изгаряйте батериите. Изхвърлете батериите по безопасен и подходящ начин.
- Поставете нови батерии и опитайте отново функцията, преди да се обадите на отдела за връзки с потребителите на електроника.
- В края на ползния им живот изхвърлете продукта/батериите в подходящ пункт за събиране.
- Използва 2 батерии AAA (1.5V) (не са включени).



За повече информация, свързана с растежа и развитието и за съвети за игра, моля посетете: www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek.

DÔLEŽITÉ:

- Sestavi odrasla oseba. Potrebovali boste križni izvijač (ni priložen).
- V nobenem primeru ne spreminjajte tega izdelka.
- Nikoli ne pustite vašega otroka pri igrači brez nadzora.
- Pred uporabo odstranite vso embalažo.
- OPOZORILO:** Rabljene baterije takoj zavržite. Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Če menite, da je otrok baterijo pogoltnil ali vtaknil v katero telesno odprtino, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Drugi podatki o bateriji:

- Za daljšo življenjsko dobo baterije priporočamo uporabo alkalnih baterij.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) ali polnlnih (nikelj-kadmijevih) baterij.
- Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne smete polniti.
- Polnilne baterije je treba pred polnjenjem odstraniti iz enote.
- Polnilne baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.
- Uporabljajte samo baterije enakega ali enakovrednega tipa, kot je priporočen.
- Ne mešajte različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij.
- Baterije je treba vstaviti s pravilno polarnostjo.
- Na napajalnih priključkih ne sme biti kratkega stika.
- Preden namestite baterije, preverite, ali so vse kontaktne površine čiste in svetleče.
- Baterije naj zamenja odrasla oseba (izvijač ni priložen).
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz izdelka.
- Baterij ne sežigajte. Baterije zavržite na varen in ustrezen način.
- Preden pokličete oddelek za svetovanje potrošnikom na področju elektronike, namestite nove baterije in znova preverite delovanje.
- Ob koncu življenjske dobe zavržite izdelek/baterije na ustreznem zbirališču.
- Deluje z 2 baterijama AAA (1,5 V) (nista vključeni).



Za več informacij in igralnih namigov obiščite:
www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle GHID DE INSTRUCȚIUNI

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare,
a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

IMPORTANT:

- Este necesară asamblarea de către un adult. Este necesară o șurubelniță Phillips (nu este inclusă).
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare.
- AVERTISMENT:** Aruncați imediat bateriile uzate. Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. Solicitați asistența medicală imediată dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau plasate în interiorul oricărei părți a corpului.

Alte informații despre baterie:

- Recomandăm baterii alcaline pentru o durată de viață mai lungă
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (nichel-cadmium).
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reincărcate.
- Bateriile reincărcabile trebuie scoase din unitate înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reincărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și baterii uzate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și luminoase înainte de a instala bateriile.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de către adulți (șurubelnița nu este inclusă).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.
- Nu ardeți bateriile. Eliminați bateriile într-un mod sigur și adecvat.
- Instalați baterii noi și reincercați să utilizați înainte de a apela Relațiile cu consumatorii pentru produse electronice.
- La sfârșitul duratei de viață utile, eliminați produsul/bateriile la un punct de colectare corespunzător.
- Utilizează 2 baterii AAA (1,5 V) (nu sunt incluse).



Pentru mai multe informații despre produse viitoare și
pentru idei de joc, vă rugăm să vizitați: www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle INSTRUKCE

Před použitím si přečtete návod, dodržujte jej a uschovejte jej pro pozdější
potřebu.

DŮLEŽITÉ:

- Nutné sestavení hračky dospělou osobou. Phillips šroubovák je zapotřeby. (Není součástí balení).
- Je zakázáno upravit nebo změnit tenhle výrobek jakým kolik způsobem.
- Nikdy nenechávejte Vaše dítě bez dozoru.
- Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.
- VAROVÁNÍ:** Použité baterie okamžitě odstraňte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte za to, že baterie někdo spolkl nebo se nachází v kterékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Další informace o bateriích:

- Pro delší životnost doporučujeme alkalické baterie
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) ani dobijecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nedobijecí baterie se nesmí dobíjet.
- Dobijecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z jednotky.
- Dobijecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu dle doporučení.
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Před vložením baterií zkontrolujte, zda jsou všechny kontaktní plochy čisté a světlé.
- Baterie by měly vyměňovat pouze dospělé osoby (šroubovák není součástí balení).
- Vybité baterie je třeba z výrobku vyjmout.
- Baterie nespalujte. Baterie zlikvidujte bezpečně a vhodným způsobem.
- Než zavoláte oddělení pro styk se zákazníky ohledně elektroniky, vložte do zařízení nové baterie a funkci zkuste znovu.
- Na konci životnosti výrobku/baterií je zlikvidujte na příslušném sběrném místě.
- Používá 2 baterie AAA (1,5V) (nejsou součástí balení).



Další informace pro vývoj vašeho dítěte jako mnoho
dalších typů na hraní: www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle UPUTE ZA UPORABU

Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati.

VAŽNO:

- Mora sklopiti odrasla osoba. Neophodan je križni odvijač (nije obuhvaćen pakovanjem).
- Ne prepravljajte niti mijenjajte ovaj proizvod ni na koji način.
- Nikada ne ostavljajte svoje dijete bez nadzora.
- Prije upotrebe uklonite svu ambalažu.
- UPOZORENJE:** Odmah odložite iskorištene baterije. Nove i iskorištene baterije držite dalje od djece. Ako mislite da je dijete progutalo baterije ili stavilo u neki dio tijela, potražite hitnu medicinsku pomoć.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije radi duljeg trajanja
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (nikal-kadmij) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne smiju se ponovno puniti.
- Punjive baterije potrebno je izvaditi iz uređaja prije punjenja.
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Upotrebjavajte samo baterije preporučene vrste ili ekvivalentne.
- Ne smiju se miješati različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije
- Pri umetanju baterija pripazite na pravilan polaritet.
- Terminali za napajanje ne smiju se kratko spojiti.
- Provjerite jesu li sve kontaktne površine čiste i svijetle prije postavljanja baterija.
- Baterije smiju zamjenjivati samo odrasle osobe (odvijač nije uključen).
- Istrošene baterije moraju se ukloniti iz proizvoda.
- Baterije nemojte spaljivati. Baterije odložite u otpad na siguran i prikladan način.
- Prije nego što nazovete odjel za odnose s potrošačima u vezi s elektronikom, umetnite nove baterije i ponovno isprobajte funkciju.
- Na kraju životnog vijeka proizvod/baterije odložite na odgovarajuće prikupno mjesto.
- Koristi 2 X AAA (1,5 V) baterije (nisu uključene).



Za više informacija i savjete za igranje, posjetite:
www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pred použitím si prečítajte tento návod, dodržiavajte uvedené pokyny a
odložte si ho pre budúcu referenciu.

DÔLEŽITÉ:

- Vyžaduje sa montáž dospelou osobou. Budete potrebovať križový skrutkovač (nie je obsahom balenia).
- Žiadnym spôsobom nemodifikujte ani neupravujte tento výrobok.
- Nikdy nenechávajte svoje deti bez dozoru.
- Pred použitím odstráňte všetky obaly.
- UPOZORNENIA:** Použité batérie ihneď zlikvidujte. Nové a použité batérie udržiajte mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené vo vnútri ktorejkoľvek časti tela, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Ďalšie informácie o batériách:

- Pre dlhšiu životnosť odporúčame alkalické batérie.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovozinkové) alebo nabíjateľné (nikelkadmiové) batérie.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Dobíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať z jednotky.
- Dobíjateľné batérie nôže dobíjať iba dospelá osoba.
- Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu (podľa odporúčania).
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.
- Batérie je potrebné vkladať so správnou polaritou.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Pred vložením batérií zkontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Batérie môžu vymieňať iba dospelé osoby (skrutkovač nie je súčasťou dodávky).
- Vybité batérie je nutné vybrať z výrobku.
- Batérie nespálujte. Batérie zlikvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Pred kontaktovaním oddelenia vzťahov so zákazníkmi najprv vložte nové batérie a znova vyskúšajte funkčnosť.
- Po skončení životnosti zlikvidujte výrobok/batérie na príslušnom zbernom mieste.
- Používa 2 batérie AAA (1,5V) (nie sú súčasťou balenia).



Viac tipov ohľadne vývoja a hry dieťaťa, nájdete na webovej stránke:
www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt olvassa el az utasításokat, tartsa be azokat, valamint tartsa
meg őket a jövőbeni használatához.

FONTOS:

- Csak felnőtt szerelheti össze. Philips csavarhúzóra van szükség (a csomag nem tartalmazza).
- Semmilyen módon ne módosítsa vagy változtassa meg.
- Ne hagyja felület nélkül a gyermeket.
- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.
- FIGYELEM:** Az elhasznált elemeket azonnal ki kell venni. Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy a gyermek lenyelte az elemet, vagy az bármilyen testnyílásába bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
- tartalmazza a csavarhúzót).
- Akkumulátorral kapcsolatos egyéb információk:**
 - A hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében alkáli elemek használatát javasoljuk.
 - Ne használjon együtt régi és új elemeket.
 - Ne használjon alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
 - A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
 - Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a készülékből.
 - Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
 - Csak az ajánlottnak megfelelő vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjon.
 - Különbféle típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni.
 - Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
 - A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárn.
 - Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy minden érintkezésű felület tiszta és fényes-e.
 - Az elemeket csak felnőttek cserélhetik ki (a csavarhúzó nem tartozék).
 - A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
 - Ne égesse el az elemeket. Az elemeket biztonságos és megfelelő módon ártalmatlanítsa.
 - Helyezzen be új elemeket, és próbálja újra a funkciót, mielőtt felhívna az ügyfélszolgálatot elektronikai hibával kapcsolatban.
 - Hasznos élettartamuk végén a terméket/elemeket egy megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
 - 2 db AAA (1,5V) elemmel működik (nem tartozék).



További ügyfélszolgálati információkért keresse fel a
honlapunkat az alábbi címen: www.tinylove.com

Farmers Funday - My First Sound Puzzle UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pročitajte uputstvo pre upotrebe, sledite ga i zadržite radi budućih
konsultacija.

VAŽNO:

- Montažu mora izvršiti odrasla osoba. Potreban je Phillips odvijač (nije uključen).
- Nemojte ni na koji način menjati ovaj proizvod.
- Nemojte nikada ostavljati decu bez nadzora.
- Uklonite sve materijale pakovanja pre korišćenja.
- UPOZORENJE:** Odmah odložite iskorišćene baterije. Nove i iskorišćene baterije držite dalje od dece. Ako mislite da je dete progutalo baterije ili stavilo u neki deo tela, potražite hitnu medicinsku pomoć.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije za duže trajanje baterije
- Ne mešajte stare i nove baterije.
- Ne mešajte alkalne, standardne (cink-karbon) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne mogu da se napune.
- Punjive baterije treba da se uklone iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije se pune samo pod nadzorom odraslih.
- Koristite isključivo baterije iste vrste koja je preporučena ili ekvivalentne.
- Ne treba mešati različite vrste baterija niti nove i iskorišćene.
- Baterije treba umetnuti tako da polaritet bude pravilno okrenut.
- Ne sme doći do kratkog spoja u dovodnim terminalima.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterija.
- Baterije smeju da menjaju samo odrasli (odvijač nije uključen).
- Istrošene baterije treba da se izvede iz proizvoda.
- Nemojte paliti baterije. Odložite baterije na bezbedan i odgovarajući način.
- Stavite nove baterije i ponovo pokušajte da uključite proizvod pre nego što pozovete korisničku službu za elektroniku.
- Na kraju radnog veka baterija, odložite proizvod/baterije na odgovarajuće mesto prikupljanja.
- Koristi 2 X AAA (1,5 V) baterije (nisu uključene).



Za više informacija o razvoju i saveta za igru, posetite
www.tinylove.com

