

Română
Take-Along Mobile™ Ghid de instrucțiuni A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință. AVERTISMENTE  - Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni. - Pentru a evita orice risc de rănire prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușula. - UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL. ESTE INTERZISĂ. IMPORTANT: - Este recomandat ca jucăria să fie atașată pe o latură fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos. - Întotdeauna folosiți bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent. - Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil. - Nu utilizați șofaș sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc. - Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs. - Este necesară asamblarea de către un adult. - Este necesară o șurubelniță (Phillips nu este inclusă)

Descrierea produsului	4. Introduceți cureaua Velcro în mânerul de plastic al caruselului și strângeți bine ambele părți (fig. 5) .
A. Brat conector (2 segmente)	
B. Carusel	
Introducerea bateriilor	Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ pe landoul dvs. (folosind clama de tip crocodil)
1. Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o șurubelniță cu cap în cruce (fig. 1) .	1. Treceți cureaua Velcro prin bucla clamei de tip crocodil (fig. 7) .
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2) .	2. Treceți cureaua Velcro prin bucla de plastic și fixați-o strângând ambele părți (fig. 8) .
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu șurubelnița.	3. Acum puteți prinde caruselul Take-Along Mobile™ de capotina landoului (fig. 9) .
Acest produs poate fi folosit pentru:	Funcționarea caruselului Take-Along Mobile™
1. Pătuțuri și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne	Caruselul poate fi fixat pe unul dintre cele trei moduri: OFF / ON / MUTE (fig. 10) .
2. Scaune de mașină	
3. Landouri	1. Plasați comutatorul pe poziția "ON". Va porni muzica ce se va reda timp de 30 de minute iar caruselul va începe să se rotească. Vor fi auzite 5 melodii cu durata de un minut fiecare. După 30 de minute, caruselul se va opri singur. Pentru a continua, comutați pe poziția "OFF" și apoi din nou pe "ON".
Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)	2. Pentru folosirea caruselului dvs. fără muzică, plasați comutatorul pe poziția "MUTE". Pentru a opri caruselul, treceți din nou pe poziția "OFF".
1. Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3) .	3. La sfârșitul folosirii, când copilul dvs. nu se mai joacă, treceți comutatorul în poziția "OFF".
2. Fixați caruselul pe cadru rigid al pătuțului / leagănului/țarcului (fig. 4) .	Curățare și depozitare:
Notă: Nu fixați caruselul pe un suport flexibil.	1. Nu îl introduceți în apă.
3. Răzuțiți inelul din partea de jos a brațului conector în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge (fig. 4) .	2. NU scufundați aparatul în apă.
Notă: Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. Verificați dacă caruselul este fixat bine. Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.	3. Bateriile se vor scoate în caz de perioadă prelungită de depozitare sau atunci când nu folosiți produsul.
	
Pentru informații privitoare la serviciul pentru clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.tinylove.com	

Slovenský

Take-Along Mobile™

Návod na používanie

Pred použitím si prečítajte tento návod, dodržiavajte uvedené pokyny a odložte si ho pre budúcu referenciu.

UPOZORENJE

- Mobilné zariadenie je vhodné pre deti od narodenia do 5 mesiacov.
- Aby sa zabránilo možnému zraneniu v dôsledku zamotania, dajte túto hračku pred, keď sa dieťa začne pokúšať zdvihnúť na ruky a kolena v ležajúcej polohe.
- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBK V MOTOROVOM VOZIDLE.

DÔLEŽITÉ:

- Odporúčame montáž tejto hračky na bok detskej postielky, ktorý je pevný a nemôže sa pohybovať nahor ani nadol.
- Všetky dodané upínadlá upevnite vždy pevne k detskej postielke alebo ohrádke podľa pokynov.
- Kontrolujte často.
- Nepripadávejte ďalšie šnúry alebo popruhy na pripavenie mobilného zariadenia k ohrádke na hranie, cestovnej postielke alebo kočíkaru.
- Toto mobilné zariadenie na postielku je určené na vizuálnu stimuláciu a nie na to, aby ho dieťa chytilo.
- Žiadnym spôsobom nemodifikujte ani neupravujte tento výrobok.
- Výžaduje sa montáž dospelou osobou.
- Budete potrebovať krížový skrutkovač (nie je obsahom balenia).

Legenda k výrobku

A. Rameno so spojovacím článkom (2 diely)

B. Mobilné zariadenie

Vloženie batérií

- Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutku na kazete na batérie (Obr. 1).
- Otvorte kazetu na batérie a vložte tri nové alkalické batérie typu AAA (1,5 V) (Obr. 2).
- Kryt kazety na batérie dajte bezpečne späť na miesto a dotiahnite pomocou skrutkovača.

Tento výrobok možno používať s nasledujúcimi:

- Ohrádky na hranie, cestovné postielky a kočísky
- Detská sedáčka
- Detské kočíky

Pripevnenie Mobilného zariadenia so sebou™ k ohrádke na hranie, cestovnej postielke alebo kočíške (pomocou 2-dielneho ramena so spojovacím článkom)

- Zakačknite do seba 2 diely ramena so spojovacím článkom (Obr. 3).
- Nájdite tvrdú a pevnú hranu ohrádky na hranie, cestovnej postielky alebo kočísky a pripnite k nej mobilné zariadenie (Obr. 4)

Poznámka: Nepripievajte mobilné zariadenie k hrane z mäkkého materiálu.

- Otočením ramena na spodnej časti ramena so spojovacím článkom v smere pohybu hodinových ručičiek ho zatiahnete (Obr. 4)

Poznámka: Podsvietená ručica konektora prilagodená je za väčšinu hradiel, prenosivá kočíka i kočívke. Skontrolujte, či je mobilné zariadenie úplne upevnené. Uistite sa, že je rameno so spojovacím článkom pevne pripravené k ohrádke na hranie, cestovnej postielke alebo kočíške a že sa nekýva.

- Prevlečte pásk so suchým zipsom cez plastový držiak mobilného

Ďalšie informácie o batériách:

- Odporúčame použiť alkalických batérií s dlhou životnosťou.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte spoľahlivé alkalické, štandardné (uhlíkovozinkové) a dobijateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Batérie, ktoré nie sú dobijateľné, sa nemôžu dobíjať.
- Dobijateľné batérie sa musia pred dobíjaním vybrať zo zariadenia.
- Dobijateľné batérie sa môžu dobíjať len pod dozorom dospelých osôb.
- Používajte len batérie rovnakého alebo zodpovedajúceho typu podľa odporúčania.
- Batérie sa musia vkladat so správnou umiestnenou polaritou.
- Napájacie svorky sa nemôžu skratovať.
- Pred vloženie batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Vybite batérie sa musia z výroby vybrať.
- Batérie nespájajte. Batérie likvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Skróťte na stránke na linku Zákazníckych vzťahov pre oblasti elektroniky, vložte nové batérie a znova skontrolujte funkciu.
- Na konci životnosti zlikvidujte výrobok/batérie v príslušnom zbernom stredisku.

zariadenia a upevnite ho stlačením oboch koncov k sebe (Obr. 5).

Pripevnenie Mobilného zariadenia so sebou™ ku kočíku (pomocou krokovsky)

- Prevlečte pásk so suchým zipsom cez úzko na krokovsku (Obr. 7).
- Prevlečte pásk so suchým zipsom cez plastovú sponu a upevnite ho stlačením oboch koncov k sebe (Obr. 8).
- Takto môžete pripnúť Mobilné zariadenie so sebou™ k plátnu kočíka (Obr. 9)

Obsluha Mobilného zariadenia so sebou™

Mobilné zariadenie sa môže nastaviť na jedno z 3 režimov:

OFF (VPR)/ON(ZAP)/MUTE(STLMIT) (Obr. 10).

- Prepnite prevádzkový spínač do polohy „ON“ (ZAP). Spustí sa súvisle 30 minútové prehrávanie hudby a mobilné zariadenie sa začne otvárať. Všetky 5 skladieb, z ktorých každá má asi minútu, sa bude prehrávať po sebe. Na konci 30 minútového prehrávania sa mobilné zariadenie vypne. Ak chcete, aby prehrávanie pokračovalo, prepnite spínač do polohy „OFF“ (VPR) a potom znova do polohy „ON“ (ZAP).
- Ak chcete spustiť mobilné zariadenie bez prehrávania hudby, prepnite prevádzkový spínač do polohy „MUTE“ (STLMIT). Prepnutím spínača späť do polohy „OFF“ (VPR) vypnete mobilné zariadenie.
- Po dokončení prehrávania prepnite spínač späť do polohy „OFF“ (VPR).

Čistenie a skladovanie:

- Na utretie dočista použite vlhkú handričku.
- NEPONÁRAJTE žiadnu časť výrobku do vody.
- V prípade dlhodobého skladovania alebo nepoužívania vyberte batérie.

- Odporúčame použitie alkalických batérií s dlhšou životnosťou.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte spoločne alkalické, štandardné (uhlíkovozinkové) a dobijateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Batérie, ktoré nie sú dobijateľné, sa nesmú dobíjať.
- Dobijateľné batérie sa musia pred dobíjaním vybrať zo zariadenia.
- Dobijateľné batérie sa môžu dobíjať len pod dozorom dospeljej osoby.
- Používajte len batérie rovnakého alebo zodpovedajúceho typu podľa odporúčania.
- Batérie sa musia vkladať so správne umiestnenou polaritou.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Pred vložením batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Vytiah batérie sa musia z výrobku vybrať.
- Batérie nespájajte. Batérie likvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Skôr než sa obrátíte na linku Zákazníckych vzťahov pre oblasť elektroniky, skontrolujte batérie likvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Na konci životnosti zlikvidujte výrobok/batérie v príslušnom zbernom stredisku.

zariadenia a upevnite ho stlačením oboch koncov k sebe (Obr. 5)

Pripevnenie Mobilného zariadenia so sebou™ ku kočíku (pomocou krokosvorky)

1. Prevlečte pásk so suchým zipsom cez uško na krokosvorke (Obr. 7).

2. Prevlečte pásk so suchým zipsom cez plastovú sponu a upevnite ho stlačením oboch koncov k sebe (Obr. 8)

3. Teraz môžete pripnúť Mobilné zariadenie so sebou™ k plátnu kočíka (Obr. 9)

Obsluha Mobilného zariadenia so sebou™

Mobilné zariadenie sa môže nastaviť do jedného z 3 režimov: OFF (VYP)/ON(ZAP)/MUTE(STLMIT) (Obr. 10)

1. Prepnete prevádzkový spínač do polohy „ON“ (ZAP).

Spusti sa súvislé 30 minútové prehrávanie hudby a mobilné zariadenie sa začne otáčať. Všetkých 5 melodií, z ktorých každá má asi minútu, sa bude prehrávať po sebe. Na konci 30 minútového prehrávania sa mobilné zariadenie vypne. Ak chcete, aby prehrávanie pokračovalo, prepnite spínač do polohy „OFF“ (VYP) a potom znova do polohy „ON“ (ZAP).

2. Ak chcete spustiť mobilné zariadenie bez prehrávania hudby, prepnite prevádzkový spínač do polohy „MUTE“ (STLMIT). Prepnutím spínača späť do polohy „OFF“ (VYP) vypnete mobilné zariadenie.

3. Po dokončení prehrávania prepnite spínač späť do polohy „OFF“ (VYP).

Čistenie a skladovanie:

1. Na utretie dočista použite vlhko handričku.

2. NEFONORUJTE žiadnu časť výrobku do vody.

3. V prípade dlhodobého skladovania alebo nepoužívania vyberte batérie.



Informácie o zákazníckom servise nájdete na našej webovej stránke: www.tinylove.com

Ceské
Take-Along Mobile™ Instrukce Před použitím si přečtete návod, dodržujte jej a uschovejte jej pro pozdější potřebu. UPOZORNĚNÍ  - Tenhle mobile je vhodný pro věk od narození do 5 měsíců. - Tuto hračku odstraňte, jakmile se dítě v poloze na břiše začne pokoušet zvedat na ruce a kolena, abyste předešli možnému zranění při zamotání do šňůry. - NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TENHLE PRODUKT V MOTOROVOM VOZIDLE. DŮLEŽITÉ: - Odporoučíme připravit tuhle hračku ke straně dětský postýlky co je pevná a nemůže se pohybovat dolů a nahoru. - Vždy připevňte všechny spínače poskytovatele těsně k jesličkám anebo k ohrátkě podle instrukcí. Často kontrolujte. - Jesličkový mobil je zaměřený pro vizuální stimulace a není zaměřený pro uchopení dítětem. - Nepřidávejte dodatečné šňůry anebo popruhy na připevnění k jesličkám anebo k ohrádce. - Je zakázáno upravit nebo změnit tenhle výrobek jakým kolik způsobem. - Nutné sestavení hračky dospělou osobou. - Phillips šroubovák je zapotřebí. (Není součástí balení).

Klíč produktu	
A. Pripojní rameno (2 části)	
B. Mobile	
Vkládání batérií	
1. Uvolněte otvor batérií s krížovým šroubovákem (figure 1)	
2. Odstraňte kryt a vložte tři nové AA (1.5V)alkalické batérie dovnitř (figure 2) .	
3. Vratťe kryt na místo a důkladně utáhněte.	
Tenhle produkt může být použitý s následujícími:	
1. Zabal se a Hraj se/ cestovní postýlky a dětský koš	
2. Dětský vozídko	
3. Kočárky	
Pripevnění Vašeho Take along Mobile™ k Vaší Zabal se a Hraj se/ cestovní postýlky a dětského koše (při použití 2 částí pripojného ramene)	
1. Klikněte spolu 2 částí pripojného ramene (figure 3)	
2. Najděte tvrdou robustní hranu Zabal se a Hraj se/ cestovní postýlky a dětského koše a připnevíte k němu mobile (figure 4) .	
Upozornění: Nepřipevňujte mobile k měkké, nemateriální hraně.	
3. Pootočte kroužek na konci pripojného ramena a utáhněte ve směru hodinových ručiček (figure 4) .	
Upozornění: Nastavitelné upevňovací rameno pasuje na většinu dětských ohrádek nebo cestovních postýlek, kočárků a kolebek.	
Ověřte, že mobile je úplně bezpečný. Ujistěte se, že pripojní rameno je těsně zajištěné k Zabal se a Hraj se/ cestovní postýlce a dětského koše a že se nehoupe.	
4. Přichytěte popruh Velcro s pomocí plastické rukojeti mobilu a zabezpečte ho společným stlačením obou stran (figure 5) .	
	
Pro informace o službách zákazníkům navštivte naše webové stránky: www.tinylove.com	

Српски

Take-Along Mobile™

Упутство за употребу

Pročitajte uputstvo pre upotrebe, sledite ga i zadržite radi budućih konsultacija.

UPOZORNENIE

- Vrteška je pogodna za bebe od rođenja do 5 meseci.
- Da bi se sprečile moguće povrede uzrokovane zaplitanjem deteta, uklonite ovu igračku kada dete počne da se oslanja na ruke i kolena, kada počne da puzi.
- NIKADA NEMOJTE KORISTITI OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU.

VAŽNO:

- Pripremite odgovarajuće pričvršćivanje ove igračke za stranu kreveta koja je fiksirana i ne može da se pomera gore ili dole.
- Uvek čvrsto spojite sve isporučene zavrtanje za krevetac ili ogradiću za igranje u skladu sa uputstvima. Često ih proverjavajte.
- Nemojte postavljati dodatne žice ili trake za pričvršćivanje igračke za ogradiću za igranje, prenosivi krevetac ili kolevku.
- Ova vrteška za krevetac je namenjena za vizuelnu stimulaciju i nije predviđeno da dete može da je dohvati.
- Nemojte ni na koji način menjati ovaj proizvod.
- Montažu mora izvršiti odrasla osoba.
- Potreban je Phillips odvijač (nije uključen).

Sadržaj pakovanja

A. Šipka konektora (2 dela)
B. vrteška

Stavljanje baterija

1. Olabavite vijak pregrade za baterije pomoću krstastog odvijača **(Slika 1)**.
2. Otvorite pregradu za baterije i stavite tri nove AA (1.5V) alkalne baterije **(Slika 2)**.
3. Bezbedno vratite poklopac pregrade za baterije na mesto i zategnite pomoću odvijača.

Ovaj proizvod se može koristiti sa:

1. Pack & Play proizvodima / prenosivim kreveticima i kolevkama
2. nosilkama za bebe
3. kolikima

Pričvršćivanje vrteške Take-Along Mobile™ na Pack & Play proizvod / prenosivi krevetac ili kolevku (pomoću 2-delne šipke konektora)

1. Spojite 2 dela šipke konektora **(Slika 3)**.
2. Pronađite tvrdi čvrstu ivicu Pack & Play proizvoda / prenosivog kreveta ili koлевke i zakačite vrtešku na nju **(Slika 4)**

Napomena: nemojte pričvršćivati vrtešku na mekanu platnenu ivicu.

3. Otkrenite prsten na donjoj strani šipke konektora u smeru kazaljke na satu da biste zategli **(Slika 4)**

Napomena: Nastavitefiksne konektoreve rameno vhodné pre väčšinu dětských ohrádek alebo cestovních postýlek, kočkov a dětských kočov. Proverďte da li je vrteška potpuno osigurana. Uverite se da je šipka konektora čvrsto fiksirana na Pack & Play proizvod / prenosivi krevetac ili kolevku i da se ne kljuja.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije za duži rok trajanja baterija.
- Nemojte kombinovati stare i nove baterije.
- Nemojte kombinovati alkalne, standardne (cink-ugljen) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne treba puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa kao preporučene.
- Baterije treba staviti sa ispravnim polaritetom.
- Kontaktne ne treba kratko spojiti.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterije.
- Potošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
- Nemojte spaljivati baterije. Odošite baterije na bezbedan i odgovarajući način.
- Stavite nove baterije i ponovo isprobajte funkciju pre pozivanja Korisničke službe u vezi sa elektroničkom.
- Nakon isteka roka trajanja, odošite proizvod/baterije na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu.
- Baterije nisu uključene.

4. Povećite Čikaš traku kroz plastičnu ručku vrteške i obezbedite je tako što ćete prisrnuti dve strane jednu o drugu **(Slika 5)**.

Pričvršćivanje vrteške Take-Along Mobile™ na kolica (pomoću krokodil štipaljke)

1. Povećite Čikaš traku kroz prettjiju krokodil štipaljke **(Slika 7)**.
2. Povećite Čikaš traku kroz plastičnu petlju i obezbedite je tako što ćete prisrnuti dve strane jednu o drugu **(Slika 8)**
3. Sađa mostu da zakačite vrtešku Take-Along Mobile™ na tendu kolica **(Slika 9)**

Upravljanje vrteškom Take-Along Mobile™

Vrteška ima tri načina rada: OFF / ON / MUTE **(Slika 10)**.

1. Pomerite prekidač na poziciju „ON“.
- Počeće 30 minuta neprekidne muzike i vrteška će početi da se okreće. Svih 5 melodija, svaka u trajanju od oko jednog minuta, sviraće jedna za drugom. Po isteku 30 minuta muzike, vrteška će se sama isključiti. Da bi muzika nastavila pomerite prekidač na „OFF“, a zatim ponovo na „ON“.
2. Da biste koristili vrtešku bez muzike, pomerite prekidač na poziciju „MUTE“. Da biste zauzvali vrtešku, pomerite prekidač nazad na poziciju „OFF“.
3. Kada se muzika zavrsi pomerite prekidač na poziciju „OFF“.

Čišćenje i čuvanje:

1. Koristite vlažnu krpu za brisanje.
2. NEMOJTE potapati nijedan deo proizvoda u vodu.
3. Uklonite baterije u slučaju dugotrajnog odlaganja ili perioda nekoriscenja.

- Nekombinujte žádné staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíki-zinek) anebo (nikl-kadmium) batérie.
- Doporučujeme alkalické batérie pro delší životnost batérie.
- Batérie co se nedají dobíjet nedobíjejte.
- Batérie se dají dobíjet, musí být před dobíjením vybrané z přístroje.
- Batérie co mohou dobíjet, mohou být dobíjeny jenom za dohledu dospělých.
- Používejte jenom batérie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Batérie mají být vložené se správní polaritou.
- Připojky nesmějí být zkratované.
- Používejte jenom batérie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Jenom dospělí mohou vyměnit batérie.
- Batérie mají být vložené se správní polaritou.
- Neuplujte žádné batérie. Odstraňte batérie správní a bezpeční cestou.
- Na konci životnosti produktu/ batérií, postarejte se o jich likvidaci na příslušném sběrném místě.
- Použijte 3 X AA batérie (1.5 typ LR6). Nejsou součástí balení.

Pripevnení Vašeho Take-Along Mobile™ k Vašemu kočárku (při použití aligátorove svorky)1. Provlečte popruh Velco přes smýtko za pomoci aligátorove svorky **(figure 7)**2. Provlečte popruh Velco přes plastický přezku a zabezpečte ho společným stlačením obou stran **(figure 8)**3. Teď můžete připravit Take Along Mobile k baldachýnu kočárku **(figure 9)****Otevírání Take-Along Mobile™**Mobile může být nastaven na jeden ze tří režimů: OFF / ON / MUTE **(figure 10)**.

1. Otočte operační přepínač na pozici „ON“ (zapnutý): 30 minut muziky začne hrát a mobile se začne točit. Všechny 5 melodie přibližně jednu minutu každá z nich budou hrát za sebou. Ke konci 30 minutové hry mobile se sám vypne. Pro pokračování otočte přepínač na „OFF“ (vypnutý) a pak znovu na „ON“.

2. Pro použití Vašeho mobilu bez muziky otočte operační přepínač na pozici „MUTE“ (NĚMÍ). Pro vypnutí mobilu otočte přepínač na pozici „OFF“.

3. Na konci hry otočte přepínač na pozici „OFF“.

Čištění a skladování:

1. Neponořujte ve vodu.

2. NEFONORUJTE žádnou část výrobku ve vodě.

3. Odstraňte batérie pro dobu dlouhodobého uskladnění nebo když je produkt mimo použití.



Za informacije korisničke službe posetite našu veb stranicu: www.tinylove.com

Hrvatski
Take-Along Mobile™ Upute za uporabu Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati. UPOZORENJA  - Igračka je pogodna za djecu od rođenja do 5 mjeseci. - Kako bi se spriječile moguće ozljede uzrokovane zaplitanjem djeteta, ukloniti ovu igračku kada se dijete počne oslanjati na ruke i koljena u puzeačnom položaju. - NIKADA NE KORISTITE OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU. VAŽNO: - Preporučujemo da ovu igračku prikačite za kolijevku koja je dobro pričvršćena i ne može se pomjerati gore ili dolje. - Uvijek čvrsto prikačite sve priložene spona za kolijevku ili ogradiću za dijete prema uputama. Često provjeravajte. - Ovaj mobil za kolijevku je namijenjen za vizualnu stimulaciju i nije namijenjen da ga dijete uzima u ruke. - Nemojte dodavati dodatne vrpce ili trake za kačenje za kolijevku ili ogradiću za dijete. - Ne prepravljajte niti mijenjajte ovaj proizvod ni na koji način. - Mora sklopiti odrasla osoba. - Neophodan je križni odvijač (nije obuhvaćen pakovanjem).

Šifra proizvoda	
A. Ručica spojnice (2 dijela)	
B. Mobil	
Ubacivanje baterija	
1. Opustite vijak odeljka baterije koristeći križni odvijač (SI. 1) .	
2. Otvorite odeljak baterije i ubacite tri nove AA (1.5V) alkalne baterije (SI. 2) .	
3. Postavite poklopac odeljka baterije na mjesto i pritegnite odvijačem.	
Ovaj proizvod se može koristiti sa:	
1. Putnim krevetićima i kolijevkama	
2. Nosilicom za dijete	
3. Kolikima	
Kačenje Take-Along Mobile™ za prenosivi / putni krevetić ili kolijevku (koristeći ručicu spojnice sa dva dijela)	
1. Klikom spojite 2 dijela ručice spojnice (SI. 3) .	
2. Nađite čvrstu ivicu prenosivog / putnog krevetića ili kolijevke i za nju prikačite mobil (SI. 4) .	
Pažnja: Ne kačite mobil za ivicu mekane tkanine.	
3. Okrenite prsten na drugu ručice spojnice u smjeru kazaljke na satu kako biste pritegli (SI. 4) .	
Pažnja: Podsvijeta ručica konektora prilagođena je većini krevetaca-igranica ili putnih krevetića, kolica i priorita. Provjerite da li je mobil u potpunosti siguran. Uvjerite se da je ručica spojnice čvrsto pritegnuta za prenosivi / putni krevetić ili kolijevku i da se ne niže.	
	
Za informacije službe za korisnike molimo vas da posjetite našu web stranicu: www.tinylove.com	

Magyar
Take-Along Mobile™ Használati útmutató Használat előtt olvassa el az utasításokat, tartsa be azokat, valamint tartsa meg őket a jövőbeni használatához. FIGYELMEZTETÉS  - A mobil játékok 0-5 hónapos csecsemők számára fejlesztették ki. - Amikor a gyermek már megpróbál megkúszni, támaszkodni mászó helyzetben, a beegabályozásból eredő lehetséges sérülés megelőzése érdekében távolítsa el a játékot. - SEHÁSNÁLJAL A TERMÉKET A MOTORON. FONTOS: - A játékot ajánlott a gyermekágy azon oldalára felszerelni, amely rögzíthető, és nem mozoghat fel és le. - Minden esetben az utasítások alapján használja fel az összes rögzítőelemet a játék gyermekágyhoz vagy járókaához történő felszereléséhez. Ellenőrizze őket gyakran. - Ne használjon további madzagot vagy szálakat a zenélő pörgő játéktérre, utazó gyermekágya vagy mászkosárára történő felszereléséhez. - Jelen zenés pörgőt vizuális stimulációra szánták, és nem arra, hogy a gyermek a kezébe vegye. - Semmilyen módon ne módosítsa vagy változtassa meg. - Csak felnőtt szerelheti össze. - Phillips csavarhúzóra van szükség (a csomag nem tartalmazza).

Za informacije korisničke službe posetite našu veb stranicu: www.tinylove.com

Take-Along Mobile™ Upute za uporabu Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati. DRUGE INFORMACIJE O BATERIJAMA: - Nemojte miješati stare i nove baterije. - Nemojte miješati alkaline, standardne (ugljič cink) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije. - Preporučujemo alkalne baterije za duži vijek trajanja baterije. - Nepunjive baterije ne treba puniti. - Punjive baterije treba izvaditi iz igračke prije punjenja. - Punjive baterije treba puniti samo uz nadzor odrasle osobe. - Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje. - Baterije treba ubaciti na odgovarajuće polaritete. - Kleme za napajanje ne treba povezivati na kratak spoj. - Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje. - Baterije smije mijenjati samo odrasla osoba. - Baterije treba ubaciti na odgovarajuće polaritete. - Nemojte spaljivati baterije. Baterije odložite na siguran i prikladan način. - Po isteku vijeka trajanja, odložite proizvod/baterije na odgovarajuće mjesto za odlaganje. - Koristite 3 X AA baterije (od 1.5 v tipa LR6). Nisu obuhvaćene.

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tisztítás és tárolás:

1. Nedves kendővel tisztítsa meg.

2. Ne merítse vízbe a termék alkatrészeit.

3. Hosszabb tárolási időtartam vagy kihasználatlanság esetén távolítsa el az elemeket.

