

Tiny Rockers Rock with me Gymini®

Model Number:
120960E001



0-36M

E2096IS068 0A

Tiny Love®

For more developmental
information and playing
tips please visit:

www.tinylove.com



Manufactured by:
Tiny Love Ltd, Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E2096IS068 0A

Tiny Rockers Rock with me Gymini®

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

IMPORTANT:

- Adult assembly required. Phillips screwdriver required (not included).
- Never assemble/dismantle while baby is on mat. Always perform these actions away from the baby.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Do not allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.
- Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.
- WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be used with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Recharged batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/ AG13) included.

Cleaning & storage:

- Washing instructions:
Remove plastic parts before wash.
Toys
- DO NOT submerge other parts of the product in water.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

PL - Polish

WAŻNE:

- Wymagane montaż przez osobę dorosłą. Wymagane użycie śrubokrętu krzyżakowego (nie załączone).
- Nigdy nie montować/rozmontowywać gdy dziecko siedzi na macie. Należy zawsze wykonywać te czynności z dala od dziecka.
- Nie wolno modyfikować lub zmieniać tego produktu w żaden sposób.
- Nie należy zostawiać dzieci bez opieki na zaden okres czasu.
- Nie pozwalajcie małemu grać z łukami, kiedy one nie są przypięte do grywalnego podłoża.
- Nigdy nie pozwalaj dziecku spać w tym produkcie. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku jako zamiennik gondoli ani kółeczka dziecięcego. Gdy dziecko zasnie, przenieś je do odpowiedniej gondoli lub kółeczka.
- OSTRZEŻENIE:** Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Nowe i zużyte baterie należy trzymać, poza zasięgiem dzieci. Jeśli zostanie obawa, że dziecko połknęło baterie lub są one wewnętrznie jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne informacje na temat baterii:

- Zalecamy używanie baterii alkalicznych ze względu na ich dłuższy czas eksploatacji.
- Nie należy mieszać starych baterii z nowymi.
- Nie należy używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie należy ponownie ładować baterii jednorazowych.
- Przed rozpozyciem ładowania akumulatora należy go wyjąć z urządzenia.
- Akumulatory muszą być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu i równoważnego, zgodnie z zaleceniami.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz baterii nowych i używanych.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznakowaniem polaryzacji.
- Nie wolno zwierzać syków zasilających.
- Przed włożeniem baterii do urządzenia należy upewnić się, że powierzchnia styków jest czysta i jasna.
- Baterie muszą być wymieniane przez osoby dorosłe (śrubokręt nie wchodzi w skład zestawu).
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
- Nie wolno palić baterii. Baterie należy utylizować w bezpieczny i odpowiedni sposób.
- Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Klienta w sprawie urządzenia elektronicznego należy wymienić baterie na nowe i sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo.

Informacje o serwisie obsługi klienta znajdą Państwo na stronie internetowej: www.tinylove.com

Tiny Rockers Rock With Me Gymini®

NAVODILA ZA UPORABO

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA, JIH UPORABITE IN SHRANITE KOT NAPOTEK.

DOLEŽLJITÉ:

- Sestavi sestavi oseba. Potrebnovali boste križni vijak.
- Nikoli ne sestavljajte/razstavljajte, ko je otrok na blagini.
- V nobenem primeru ne spreminjajte tega izdelka.
- Nikoli ne pustite vašega otroka pri igrah brez nadzora.
- Ne dovolite otroku, da se igra z izdelkom, če loka nista prijetna na osnovni podstavek.
- Lawt het kind nooit in dit product slapen. Dit product vervangt geen weg of ledikant. Als het kind in slaap valt, moet het in een geschikte wieg of ledikant worden gelegd.
- OPZORRIG!** Nabijgelegen batterijen zoals zwaarte. Nieuw en gebruikte batterijen moeten worden verwisseld door een volwassene. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken als het kind erin slaapt. Het apparaat vervangt geen wieg of ledikant. Als het kind in slaap valt, moet het in een geschikte wieg of ledikant worden gelegd.
- OPZORRIG!** Nabijgelegen batterijen zoals zwaarte. Nieuw en gebruikte batterijen moeten worden verwisseld door een volwassene. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken als het kind erin slaapt. Het apparaat vervangt geen wieg of ledikant. Als het kind in slaap valt, moet het in een geschikte wieg of ledikant worden gelegd.

Drugi podatki o bateriji:

- Za daljšo življenjsko dobo baterije priporočamo uporabo alkalnih baterij.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogjikovih) ali polinilnih (nikel-kadmijevih) baterij.
- Baterije, ki niso namenjene polnjenju, ne smete polniti.
- Polnilne baterije je treba pred polnjenjem odstraniti iz enote.
- Polnilne baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.
- Uporabljajte samo baterije enakega ali enakovrednega tipa kot je priporočeno.
- Ne mešajte različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij.
- Baterije je treba vstaviti s pravilno polariteto.
- Na napajalnih priključkih ne sme biti kratkega stika.
- Preden namestite baterije, preverite, ali so vse kontaktne površine čiste in svetleče.
- Baterije naj zamenja odrasla oseba (slojki ni priložen).
- Pozor: Baterije je treba odstraniti iz izdelka.
- Baterij ne sežigajte. Baterije zavrzite na varen in ustrezen način.
- Preden pokločite oddelek za sežigovanje potrošnikov na področju elektronike, namestite nove baterije in znova preverite delovanje.
- Ob koncu življenjske dobe zavrzite izdelke/baterije na ustrezen zbirališču.
- Potrebne so 3 majhne okrogle baterije (1.5 V vste LR44/AG13), ki so priložene.

Za informacije o podop uporabnikom obiščite našo spletno stran: www.tinylove.com

RU- Russian

Tiny Rockers Rock with me Gymini®

INSTRUCTIES

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ, СЛЕДИТЕ УКАЗАНИЯМ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ:

- Требует сборки взрослыми людьми. Требуется крестовая отвертка (не входит в комплект).
- Никогда не собирайте/разбирайте сборку/разборку игрушки, когда ребенок находится на игровой подстилке. Всегда осуществляйте данные действия вдали от ребенка.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Не позволяйте малышу играть с дугами, когда они не прикреплены к игровой подстилке.
- Никогда не позволяйте ребенку спать в изделии. Данное изделие не заменяет детскую кроватку или колыбельку. Если ребенок заснет, его следует перенести в подходящую детскую кроватку или колыбельку.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Немедленно утилизируйте использованные батареи. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена или введена в какую-либо часть тела, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.

Другая информация о батарее:

- Для увеличения срока службы рекомендуется использовать щелочные батареи.
- Не используйте одновременно старые и новые батареи.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (угльно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые) батареи.
- Обычные (не аккумуляторные) батареи не подлежат перезарядке.
- Перед зарядкой аккумуляторных батарей необходимо вынуть из устройства.
- Аккумуляторные батареи следует заряжать только под присмотром взрослых.
- Используйте только рекомендованные батареи или батареи эквивалентного типа.
- Запрещается смешивать разные типы батареек, а также новые и использованные батареи.
- Батареи следует вставлять с соблюдением полярности.
- Запрещается замыкать клеммы питания коротко.
- Перед установкой батареи убедитесь, что все контактные поверхности чистые и блестящие.
- Замену батареек могут выполнять только взрослые лица, имеющие в комплекте поставки.
- Разряженные батареи необходимо извлечь из изделия.

- Не сжигайте батареи. Утилизируйте батареи безопасно и надлежащим образом.
- Прекратите обращаться с отработавшими с потребителями с жалобами на работу электронных устройств, установите новые батареи и повторите попытку.
- По истечении срока службы утилизируйте извлеченные батареи, сдав их в соответствующий приемный пункт.
- Работает на трех аккумуляторах таблеточного типа (типа 1.5 в LR44/AG13 входит в комплект).

Чистка и хранение:

- Как стирать.
Снимите пластиковые детали перед стиркой.
- Не ПОГРУЖАЙТЕ другие части изделия в воду.
- Перед длительным хранением следует извлечь из изделия.

Игрушки

Мат

TR- Turkish

Tiny Rockers Rock with me Gymini®

GUÍA DE INSTRUCCIONES

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız.

ÖNEMLİ:

- Yetişkin tarafından monte edilmelidir. Yıldız tornavida gerektirir (ürüne verilmelidir).
- Aşağıdaki maddelerin üstüne/altına monte veya demonte etmeyin. Bu işlemleri her zaman beketken uzaktan gerçekleştirmeniz.
- Bu ürünü herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
- Bu ürünü herhangi bir şekilde değiştirmeyin. Çocuklarınuz hiçbir zaman tek başına bırakmayın. Bebeklerin battanilerine asla oturmalarını, kollarını ellerini asla indirmelerini, bu ürün bebek karyolasının veya beşiğinin yerine geçmez. Uykuyla dalması durumunda çocuk uygun bir bebek karyolasına veya beşiğine yatırılmalıdır.
- UYARI:** Kullanılmış pilleri hemen atın. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulduğuna veya vücudun herhangi bir yerinin içine yerleştirildiğini düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım isteyin.

Temizleme ve Saklama:

- Yıkama Talimatları:
Kullanmadan önce plastik parçaları çıkarın.
- Ürünü diğer parçalarını suyun altına batırmayın.
- Uzun süreli depolama durumunda veya kullanılmadığı zaman pilleri çıkarın.

Diğer bilgiler:

- Bahar kullanımları için alkalin pilleri kullanmanız tavsiye edilir.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Alkali, standart (baton-cinko) veya şarj edilebilir (nikel-kadmium) pilleri birlikte kullanmayın.
- Şarj edilmeyen piller şarj edilmemelidir.
- Şarj edilebilir piller şarj edildikten önce ünlendiren çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Yalnızca önerilen ayni veya eşdeğer tipteki pilleri kullanın.
- Farklı tipteki piller veya yeni ve kullanılmış pilleri birlikte kullanılmamalıdır.
- Piller doğru konulara dikilmeden önce ünlendiren temizlenmelidir.
- Piller yalnızca yetişkinler tarafından değiştirilmelidir (tornavida dahil değildir).
- Tüklenen piller ünlendiren çıkarılmalıdır.
- Pilleri yakmayın. Pilleri güvenli ve uygun bir şekilde atın.
- Elektronik cihazlarla ilgili olarak Tüketici İlgilileri ayardan önce yeni bir cihazla Tüketici İlgilileri kullanın.
- Kullanım ömürlerinin sonunda, ürünü/pilleri uygun bir toplama noktasına atın.
- 3 diğme tuşları için pilleri (1.5 v tür LR44/AG13), ürüne dahildir.

Müsteri hizmetleri hakkında bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.tinylove.com

Для информации о связи с центром обслуживания клиентов зайдите на наш сайт по адресу: www.tinylove.com

Ceské

Tiny Rockers Rock With Me Gymini®

INSTRUKCE

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTETE NÁVOD, DODRŽUJTE JI A USCHOVEJTE JE PRO POUŽÍDÍ POTŘEBU.

DOLEŽITÉ:

- Nutné sestavit hračky dospělou osobou. Phillips šroubovák je zapotřebí. (Není součástí baterie).
- Nikdy nekládějte/demontujte když nemáte na pohled. Vždy to provádějte pryč od nemluvněte je základní úprava nebo změnit tenhle výrobek jakým kolik způsobem.
- Nikdy nenechávejte vaše dítě bez dozoru.
- Nedovolte vašemu nemluvněti hrát se s oblouky když nejsou připraveni k přikrytí.
- Nikdy dítě nenechávejte v tomto produktu spát. Tento produkt nenahradí dětskou postýlku. Pokud dítě usne, přeneste je do vhodné dětské postýlky.
- VAROVÁNÍ:** Použité baterie okamžitě odstraňte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte za to, že baterie byly spolknuty nebo se nachází v kterékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Další informace o bateriích:

- Pro delší životnost doporučujeme alkalické baterie.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (cinko-uhlíkové) ani dobíjecí (nikel-kadmiové) baterie.
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z jednotky.
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, dle doporučení.
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové i použité baterie.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Před vložením baterií zkontrolujte, zda jsou všechny kontaktní plochy čisté a světlé.
- Baterie by měly vyměňovat pouze dospělé osoby (šroubovák není součástí baterií).
- Vybírejte baterie je třeba z výrobku vyjmout.
- Baterie nespalujte. Baterie zlikvidujte bezpečně v vhodném zvláštním.
- Než zavoláte oddělení pro styk se zákazníky ohledně elektroniky, vložte do zařízení nové baterie a funkci znovu zkontrolujte.
- Na konci životnosti výrobku/baterií je zlikvidujte na příslušném sběrném místě.
- Pro použití s 3 knoflíkovou baterií (1.5 v type LR44/ AG13), která je součástí dodávky.

Pro informace o službách zákazníků navštivte naše webové stránky: www.tinylove.com

CS- Czech

Hrvatski

Tiny Rockers Rock with me Gymini®

UPUTE ZA UPORABU

PRIJE UPORABE PROČITAJTE UPUTE, SLJEĐITE IH I SAČUVAJTE.

VAŽNO:

- Mora sklopiti odrasla osoba. Neophodan je križni odvijač (nije obuhvaćen pakovanjem).
- Nikada ne sklopljajte/razdvajajte dok je beba na prostoru. Ove radnje uvijek obavljajte izvan bebinog područja.
- Ne prepravljajte niti mijenjajte ovaj proizvod ni na koji način.
- Nikada ne ostavljajte svoje dijete bez nadzora.
- Nemojte dopustiti djetetu da se igra lukovima kada oni nisu prikačeni za prekrivač.
- Nemojte dopustiti djetetu da spava u ovom proizvodu. Ovaj proizvod nije zamjena za krevetić ili kolijevku. Ako dijete zaspi, treba ga staviti u odgovarajuću krevetić ili kolijevku.
- UPOREZNE:** Odmah odložite iskoristene baterije. Nove i iskoristene baterije držite dalje od djece. Ako mislite da je dijete progutalo bateriju ili stavilo u neki dio tijela, potražite hitnu medicinsku pomoć.

- Na kraju životnog vijeka proizvod/baterije odložite na odgovarajuće prikupno mjesto.
- Koristi 3 gumbaste baterije (1.5 v, tip LR44/AG13), obuhvaćene.

Čišćenje i pohrana:

- Upute za pranje:
Prije pranja uklonite plastične dijelove.
- NE potapajte druge dijelove proizvoda u vodu.
- Izvadite baterije u slučaju da proizvod nečete koristiti duži period.

Igračka

Podloga za igru

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije radi dužeg trajanja.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (nikel-kadmij) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne smiju se ponovno puniti.
- Punjive baterije potrebno je izvaditi iz uređaja prije punjenja.
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Upotrebljavajte samo baterije preporučene vrste ili ekvivalentne.
- Ne smiju se miješati različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije.
- Pri umetanju baterija pripazite na pravilan polaritet.
- Terminali za napajanje ne smiju se kratko spojiti.
- Provjerite jesu li sve kontaktne površine čiste i svijetle prije postavljanja baterija.
- Baterije smiju zamjenjivati samo odrasle osobe (odbičaj nije uključivan u opremu).
- Izrošene baterije moraju se ukloniti iz proizvoda.
- Baterije nemojte spaljivati. Baterije odložite u otpad na sukladni prikupljan način.
- Prije nego što nazovete odjel za odnose s potrošačima u vezi s elektroničkom, umetnite nove baterije i ponovno isprobajte funkciju.

Za informacije službe za korisnike molimo vas da posjetite našu web stranicu: www.tinylove.com

Tiny Love®		(PRODUCT)	(NAME)	(DATE)	(TOLERANCE)
		Tiny rockers rock with me Gymini			
(ISO) (STANDARDS)		(PART NAME)	(DESIGN)	EINAV	
		Instruction sheet 68	(DRAWN)	NA	
			(APP)	YOHAY	
(REVISION)	0A	(PART NO.)	(SCALE)	1:1	
(SHEET: 1 OF 2)		E2096IS068 0A	(MATERIAL)	White Paper	80 gr/m ²
(PAPER SIZE)		(MARKETING PART NO.)	(FINISH)	NA	(COLOR)
(W- 655 mm / H- 470mm)		(STATUS)	NA		
			BLACK		

